

Udskiftning af O-ring i træflækker ventil.



Løsne de 2 bolte



Tak toppen af.



Sæt en skruetrækker i, toppen og drej mod uret. Hold ved i bunden af ventilstangen, så den ikke drejer med rundt.



samle vejledning af fjeder:



Resultat, efter af skruring.



Tag et tyndt stykke jern, eller skruetrækker, og vippe skiven op.



Skub ventilstangen op.



Tag styreskiven op.



Her er o-Ringen som skal udskiftes, tag den op og erstat med en ny. Derefter skal hele processen køres forfra.